

Used Harley-Davidson (ハーレーダビッドソン)

フロントフォークオイル量・油面・レベル・油種・タイプ

ソフトイル モデル (SOFTAIL MODELS)

車 種		オイル量	油面 (mm)		油種
車 名	年式	(c c)	左	右	(SAE)
FXST	～1984	260			30
FXST	1985～1998	300			20or30
FXST	1999～2006	355	185	185	20
FXSTD ^⑤	2001～2007	343	190	190	20
FXST	2007～	370	170	170	20
FLST	～1998	340			20
FLST	1999～2006	381	120	120	20
FLSTF	2007～2011	396	128	128	20
FLSTC/N	2007～	396	112	112	20
FLS, FLSTF	2012～	396	112	112	20
FXCW ^⑤	2010～	→	122	122	20
FXS	2012～2013	399	132	132	20
FXSB ^⑤	2013～	→	85	85	20
FLDE, FLHC(S) FLSL, FXBB, FXLR ^⑤		→	118	118	20
FLFB(S) ^⑤		→	106	106	20
FLSB ^⑤	2020～	→	132	140	20
FXBR(S) ^⑤		→	99	99	20
FXDRS ^⑤	2020～	→	122	128	20
FXFB(S) ^⑤		→	137	141	20
FXLRS ^⑤	2020～	→	137	141	20

①HDのフロントフォークには、ドレンボルトがあるタイプと無いタイプがあります。

その為、ドレンボルトがあるタイプは、オーバーホール（分解）時よりも約30cc少なく入れる事がおおくあります。

②フロントフォークオイル量一覧表は、フルオーバーホール（分解）時のオイル量です。

フルオーバーホールとは、完全に分解して、洗浄・乾燥されたものをいいます。

③フォークオイルレベルはフォークチューブの上端で測定します。

④これらのモデルはドレンボルトがついていますので、宜しくお願い致します。

⑤これらのモデルはドレンボルトがついていませんので、オイル交換は分解して下さい。

⑥オイル交換またはオーバーホール時も同じオイル量を入れて下さい。

Used Harley-Davidson (ハーレーダビッドソン)

フロントフォークオイル量・油面・レベル・油種・タイプ

ダイナ モデル (DYNA MODELS)

車 種		オイル量	油面 (mm)		油種
車 名	年式	(c c)	左	右	(SAE)
FXD	1991～1998	300			30
FXD	1999	316			20or30
FDX	2000～2005	314	170	170	20
FXDL	2001～2007	316	183	183	20
FXDS	2007～	341	155	155	20
FXDX(T) ⑤	～1998	→	155	155	20
FXDX(T) ⑤	1999～2006	→	128	128	20
FXD ⑤	2007～2011	→	110	110	20
FXDB/C ⑤	2007～	→	95	95	20
FXDF ⑤	2012～	→	120	120	20
FXDL ⑤	2010～	→	118	118	20
FXDLS ⑤	2017～	→	120	130	20
FXDWG	1991～1998	330			20
FXDWG	1999	330			20
FXDWG	2000～2005	356	185	185	20
FXDWG ⑤	2006～2011	→	112	112	20
FXDWG ⑤	2012～	→	95	95	20
FXDL/C	2003～2005	314	170	170	20
FXDL ⑤	2012～2013	→	95	95	20

①HDのフロントフォークには、ドレンボルトがあるタイプと無いタイプがあります。

その為、ドレンボルトがあるタイプは、オーバーホール（分解）時よりも約30cc少なく入れる事がおおくあります。

②フロントフォークオイル量一覧表は、フルオーバーホール（分解）時のオイル量です。

フルオーバーホールとは、完全に分解して、洗浄・乾燥されたものをいいます。

③フォークオイルレベルはフォークチューブの上端で測定します。

④これらのモデルはドレンボルトがついていますので、宜しくお願い致します。

⑤これらのモデルはドレンボルトがついていませんので、オイル交換は分解して下さい。

⑥オイル交換またはオーバーホール時も同じオイル量を入れて下さい。

Used Harley-Davidson (ハーレーダビッドソン)

フロントフォークオイル量・油面・レベル・油種・タイプ

HYDRA, DUO AND ELECTRA GLIDE, TOURING MODELS

車 種		オイル量	油面 (mm)		油種
車 名	年式	(cc)	左	右	(SAE)
FL/FLH	1948~1977.06	210			30
FL/FLH/FLT	1977.07~1997	250			30
FLHT/FLT	1998~2001	287	185	185	20
FLHT/FLT ④	2002	292左	112		20
FLHT/FLT ④	2002	328右		133	20
FLHT/FLT ④	2003~2005	325左	107		20
FLHT/FLT ④	2003~2005	328右		133	20
FLHR ④	2002~2005	328	133	133	20
FLHT/FLT ④	2006~2008	319	112	112	20
FLHR ④	2006~2008	328	133	133	20
FLHT/FLHX/FLT ④	2009~2013	319	125	125	20
FLHR (C) ④	2009~2013	325	125	125	20
except FLHTKL,FLHTCUL⑤	2014	→	95	95	20
except FLHTKL,FLHTCUL⑤	2015~2016	→	95	95	20
except FLHTKL ⑤	2017~	→	94	94	20
FLHTKL ⑤	2015~2016	→	107	95	20
FLHTKL, FLHTCUL ⑤	2017	→	90	90	20

①HDのフロントフォークには、ドレンボルトがあるタイプと無いタイプがあります。

その為、ドレンボルトがあるタイプは、オーバーホール（分解）時よりも約30cc少なく入れる事がおおくあります。

②フロントフォークオイル量一覧表は、フルオーバーホール（分解）時のオイル量です。

フルオーバーホールとは、完全に分解して、洗浄・乾燥されたものをいいます。

③フォークオイルレベルはフォークチューブの上端で測定します。

④これらのモデルはドレンボルトがついていますので、宜しくお願い致します。

⑤これらのモデルはドレンボルトがついていませんので、オイル交換は分解して下さい。

⑥オイル交換またはオーバーホール時も同じオイル量を入れて下さい。

Used Harley-Davidson (ハーレーダビッドソン)

フロントフォークオイル量・油面・レベル・油種・タイプ

スポーツスター モデル (SPORTSTER MODELS)

車 種		オイル量 (c c)	油面 (mm)		油種 (SAE)
車 名	年式		左	右	
Sportster	～1972	190			30
Sportster	1973～1983	180			30
Sportster	1984～1987	190			30
exceptHugger XL1200S	1988～2006	300			20
XL883Hugger	1992～1997	360			20
XL1200S		300	144	144	20
except883L/1200L	2007～2009	342	146	146	20
883/1200L	2007～2009	364	122	122	20
883L	2010～2013	364	122	122	20
883L ⑤	2014～2015	→	122	122	20
883L ⑤	2016	→	142	122	20
883/1200N	2010～2013	401	79	79	20
883N ⑤	2014～2015	→	79	79	20
883N ⑤	2016～	→	151	120	20
883R	2010～2013	366	125	125	20
883R ⑤	2014～2015	→	125	125	20
1200C/CP	2010～2013	366	120	120	20
1200C ⑤	2014～2015	→	120	120	20
1200C ⑤	2016～	→	142	120	20
1200CX ⑤	2017～	→	132	140	20
1200T ⑤	2015～	→	114	114	20
1200V	2013	366	125	125	20
1200V ⑤	2014～2015	→	125	125	20
1200V ⑤	2016～	→	168	125	20
1200X ⑤	2010～2013	→	161	161	20
1200X ⑤	2014～2015	→	161	161	20
1200X	2016～	337	123	161	20
XR1200 (X)	2008～2009	337	71	93	20
XR1200 (X)	2010	337	71	99	BPFOil
XR1200 (X)	2011～	580	45	45	BPFOil

Used Harley-Davidson (ハーレーダビッドソン)

フロントフォークオイル量・油面・レベル・油種・タイプ

VRSC MODELS

車 種		オイル量	油面 (mm)		油種
車 名	年式	(cc)	左	右	(SAE)
VRSCA/B/D ⑤	2002～2006	→	85	85	20
VRSCR ⑤	2006～2007	→	80	122	20
VRSCA/D/X ⑤	2007～	→	91	91	20
VRSCF ⑤	2009～	→	87	99	20

フロントフォークオイル量・油面・レベル・油種・タイプ

CUSTOM

車 種		オイル量	油面 (mm)		油種
車 名	年式	(cc)	左	右	(SAE)
GCB Traditional		350			15
GCB Upside-Down		350			15
SJP		300			30

フロントフォークオイル量・油面・レベル・油種・タイプ

FX AND FXR MODELS

車 種		オイル量	油面 (mm)		油種
車 名	年式	(cc)	左	右	(SAE)
FX/FXE	～1972	190			30
FX/FXE/FXR	1972～1984	180			30
FXR/FXRS	1985～1986	210			30
FXR/FXRS	1991～1993	300			20
FXWG	～1984	300			30
FXWG	1985～1998	330			20or30

①HDのフロントフォークには、ドレンボルトがあるタイプと無いタイプがあります。

その為、ドレンボルトがあるタイプは、オーバーホール（分解）時よりも約30cc少なく入れる事がおおくあります。

②フロントフォークオイル量一覧表は、フルオーバーホール（分解）時のオイル量です。

フルオーバーホールとは、完全に分解して、洗浄・乾燥されたものをいいます。

③フォークオイルレベルはフォークチューブの上端で測定します。

④これらのモデルはドレンボルトがついていますので、宜しくお願い致します。

⑤これらのモデルはドレンボルトがついていませんので、オイル交換は分解して下さい。

⑥オイル交換またはオーバーホール時も同じオイル量を入れて下さい。